

Termopar slangar

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armatur slangar av typen Termopar. Slangen har texten Platinox tryckt på ena hylsan (fig 1).

Montering

- 1 Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2)
- 2 Slangen ska monteras utan vridning (fig 3)
- 3 Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel
- 4 Slangar med slätändar kan användas tillsammans med klämringskopplingar eller presskopplingar. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning skall följas.
- 5 Avstängningsventil t ex BA-minikulventil skall monteras före slangen
- 6 Slangen skall vara förlagd inom ett och samma rum
- 7 Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell nedan:

Slangens yttre diameter	Minsta böjradie
12mm	30mm
14mm	35mm

Säker Vatteninstallation



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

