

Byte av insatser på blandare Artnr:70049



Passande insatser:

Termostat Artnr:70049-1

On/Off Artnr:70033-3

Funktionsväljare Artnr:70049-3



- Ta bort det kromade plastlocket på termostadvredet, lossa på skruven.



- Skruva bort pinnen på de andra vreden.



- Och lossa skruvarna.



- Ta bort hattarna.



- Dra den svarta plastbrickan rakt ut. Gänga bort den stora brickan.



- Gänga bort muttern & den stora brickan.



- Gör på samma sätt som på den föregående.

Nu kan du ta bort hela blandaren på baksidan.

Byte termostatsinsats



- Skruva ut insexskruven som håller insatsen på plats.



- Dra insatsen rakt ut.



- Montera den nya & skruva tillbaka insexskruven.

Byte on/off insats



- Ta försiktigt och skruva lös den gängade delen över insatsen.



- Skruva loss insatsen.



- Skruva i den nya insatsen.

Byte funktionsväljare



- Skruva loss den gängade delen



som sitter runt pinnen.



- Dra insatsen rakt ut.



- Var noga med att de två pinnarna hamnar på rätt plats när du återmonterar.