

BADKAR



Generell Installations- och Bruksanvisning

Mottagande samt montering.

- Packa upp produkten ur emballaget.
Kontrollera produkten och eventuella fraktskador.
Eventuella fraktskador eller andra synliga skador skall anmälas till PM-hem AB inom 5 dagar.
- OBS! En fraktskada som upptäcks vid mottagandet skall anmälas till chauffören omgående.
- Ställ badkaret på avsedd plats.
- Montera avloppsslang, förbered anslutning för vattenslangarna.
- Våga in karet med hjälp av de antal ställbara fötterna som finns under karet.
Kontrollera att vikten är jämnt fördelad på samtliga fötter.
Tips: Använd gärna ett vitt skrivpapper för att kontrollera att samtliga fötter verkligen är mot golv.
- Lås sedan fötterna med hjälp av låsmuttrarna.

Säkerhet

1. Använd aldrig elektroniska apparater i samband med bad.
2. Barn skall aldrig lämnas ensamma i badkaret.
3. Undvik att bada direkt efter måltid eller när alkohol har intagits.
4. Var försiktig med att bada för länge i varmt bad. Det kan medföra yrsel, dåsighet och nedsatt uppmärksamhet.
5. Om badkaret inte används under en längre tid exempelvis semester eller dylikt bör vattentillförsel stängas av.

INKAKLING

Observera att sargkanten inte får hänga på eventuell kakelkant. All tyngd skall vara jämnt fördelat på massagebadkarets ställbara fötter som finns på stålramen.

Garanti/Service/Reparation

- Garanti på produkten är två år.
- Vid eventuellt fel skickas en ny reservdel till kund där kunden själv byter ut del som är trasig. Vid begäran från PM-hem skall kort tas på trasig komponent och skickas till PM-hem AB.
- Om PM-hem AB anser att felet är av en sådan art att det är nödvändigt att serviceman från PM-hem AB skall åtgärda felet skall kunden tillse att produkten är lättåtkomlig för serviceman. Det är kundens uppgift att demontera kakel eller andra inklädningsmaterial som kan vara hinder för service eller reparation.
- PM-hem AB ersätter inte om kakel eller dylikt måste demonteras för service eller reparation.
- Vid frågor eller reklamation skall alltid kundnummer anges.